



LEDME-EUROPA

APLIQUE DE PARED LED WORLD



ABRA EL APLIQUE
QUITANDO LOS 2
TORNILLOS CIEGOS
CON LLAVE ALLEN



TALADRE LOS AGUJEROS EN
LA SUPERFICIE DESEADA

COLOQUE LOS TACOS
Y LOS TORNILLOS,
DEJANDO EL CABLEADO
DE LA PARED POR EL
HUECO CENTRAL



ASEGURESE DE DEJAR LAS GOMAS
BLANCAS CORRECTAMENTE



JUNTE LAS DOS CONEXIONES
DE LOS CABLEADOS

