



ledme-europa.com

ADVERTENCIA

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o más, así como por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, siempre y cuando cuenten con supervisión o formación adecuadas sobre el uso seguro del dispositivo y comprendan los riesgos involucrados.
- Se recomienda encarecidamente que los niños no jueguen con el dispositivo.
- Las luminarias no deben ser cubiertas con materiales aislantes térmicos u otros materiales similares.
- Este producto cuenta con un sistema de protección contra sobretensión y/o sobrecorriente. En caso de que el producto no funcione correctamente, verifique y reemplace el componente de protección si es necesario.
- Para limpiar la luminaria, utilice un paño ligeramente humedecido con jabón. Evite el uso de disolventes o insecticidas en aerosol sobre la luminaria para evitar daños.
- Recicle el producto de acuerdo con la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
- La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable. Cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se debe sustituir toda la luminaria.


MANUAL DE INSTRUCCIONES DE CAMPANA

CARACTERÍSTICAS

- Voltaje de funcionamiento: AC 100V ~ 265V 50 / 60Hz; el rango de voltaje de sobretensión es peligroso.
- La lente es frágil, llévela y muévala con cuidado.

INSTALACIÓN

- Antes de empezar, asegúrate de apagar todo, especialmente la luz.
- Es importante que un profesional se encargue de la instalación.
- Busca un lugar abierto para colocarlo, así el calor se disipará mejor.
- Guárdalo en un sitio donde la temperatura sea normal.
- Cuando conectes los cables, asegúrate de hacerlo correctamente para evitar problemas.
- Al enchufarlo, asegúrate de que esté bien protegido contra el agua.
- Respeta las reglas de protección de incendios para evitar riesgos de incendio.
- Los cables tienen colores específicos: marrón es para la corriente, azul para el neutro y amarillo para la tierra.
- No lo instale en exteriores



INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

- Siempre apágalo antes de hacerle mantenimiento.
- Limpia la pantalla regularmente para quitar el polvo.
- También limpia la carcasa y los radiadores de luz para que el calor se disipe correctamente.
- Nunca uses agua ni líquidos corrosivos para limpiarlo; mejor utiliza un paño seco.
- Asegúrate de que siempre funcione dentro del rango de voltaje adecuado.

WARNING

- This device can be used by children aged 8 years or older, as well as individuals with physical, sensory, or mental disabilities or lack of experience and knowledge, provided they have received appropriate supervision or training on the safe use of the device and are aware of the risks involved.
- It is strongly recommended that children do not play with this device.
- Luminaires should not be covered with insulation materials or other similar materials.
- This product has overvoltage and/or overcurrent protection systems. If the product does not function properly, check and replace protective components if necessary.
- To clean the lighting fixtures, please use a cloth dipped in soap. Avoid using solvents or spray pesticides on lamps to avoid damage.
- Recycle products according to regulations for discarded electrical and electronic equipment.
- The light source of this type of lamp is non replaceable. When the light source reaches the end of its service life, the entire lamp must be replaced.


HOOD INSTRUCTION MANUAL

CHARACTERISTICS

- Operating voltage: AC 100V ~ 265V 50/60Hz; surge voltage range is dangerous.
- The lens is fragile, please carry and move it with care.

INSTALL

- Before starting, be sure to turn off everything, especially the lights.
- It is important for professionals to be responsible for installation.
- Find an open place to place it so that the heat can dissipate better.
- Store it in a place with normal temperature.
- When connecting cables, make sure to connect them correctly to avoid problems.
- When inserting, ensure that it receives good waterproof protection.
- Comply with fire safety regulations to avoid fire risks.
- The cables have specific colors: brown represents current, blue represents neutral, and yellow represents earth.
- Do not install outdoors



MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- Always close it before maintenance.
- Regularly clean the screen to remove dust.
- It also cleans the casing and radiator to ensure proper heat dissipation.
- Never use water or corrosive liquids to clean it; It's best to use a dry cloth.
- Ensure that it always operates within the appropriate voltage range.

AVVERTIMENTO

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni, nonché da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, purché abbiano ricevuto un'adeguata supervisione o formazione sull'uso sicuro del dispositivo e siano consapevoli dei rischi connessi.
- Si raccomanda vivamente che i bambini non giochino con questo dispositivo.
- Gli apparecchi non devono essere rivestiti con materiali isolanti o altri materiali simili.
- Questo prodotto ha sistemi di protezione da sovratensione e/o sovracorrente. Se il prodotto non funziona correttamente, controllare e sostituire i componenti protettivi se necessario.
- Per pulire gli apparecchi di illuminazione, si prega di utilizzare un panno immerso nel sapone. Evitare di usare solventi o pesticidi spray sulle lampade per evitare danni.
- Riciclare i prodotti secondo le normative per apparecchiature elettriche ed elettroniche scartate.
- La sorgente luminosa di questo tipo di lampada non è sostituibile. Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile, l'intera lampada deve essere sostituita.


MANUALE ISTRUZIONI CAPPA

CARATTERISTICHE

- Tensione operativa: CA 100 V ~ 265 V 50/60 Hz;
l'intervallo di sovratensione è pericoloso.
- L'obiettivo è fragile, trasportalo e spostalo con cura.

INSTALLA

- Prima di iniziare, assicurarsi di spegnere tutto, soprattutto le luci.
- È importante che i professionisti siano responsabili dell'installazione.
- Trova un posto aperto per posizionarlo in modo che il calore possa dissiparsi meglio.
- Conservare in un luogo a temperatura normale.
- Quando si collegano i cavi, assicurarsi di collegarli correttamente per evitare problemi.
- Quando si inserisce, assicurarsi che riceva una buona protezione impermeabile.
- Rispettare le norme di sicurezza antincendio per evitare rischi di incendio.
- I cavi hanno colori specifici: il marrone rappresenta la corrente, il blu rappresenta il neutro e il giallo rappresenta la terra.
- Non installare all'aperto



ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

- Chiuderlo sempre prima della manutenzione.
- Pulire regolarmente lo schermo per rimuovere la polvere.
- Pulisce anche l'involucro e il radiatore per garantire una corretta dissipazione del calore.
- Non utilizzare mai acqua o liquidi corrosivi per pulirlo; È meglio usare un panno asciutto.
- Assicurarsi che funzioni sempre all'interno dell'intervallo di tensione appropriato.


WARNING

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales faibles ou inexpérimentées et des connaissances insuffisantes, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou une formation appropriée pour l'utilisation sûre de l'appareil et qu'elles soient conscientes des risques encourus.
- Il est fortement recommandé que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- Les lampes ne doivent pas être recouvertes d'isolation thermique ou d'autres matériaux similaires.
- Le produit dispose d'un système de protection contre les surtensions et / ou les surintensités. Si le produit ne fonctionne pas correctement, vérifiez et, si nécessaire, remplacez les pièces de protection.
- Pour nettoyer les lampes, utilisez un chiffon imbibé de savon. évitez d'utiliser des solvants ou des pesticides pulvérisés sur les lampes pour éviter les dommages.
- Recycler les produits conformément à la réglementation sur les déchets d'équipements électriques et électroniques.
- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Lorsque la source lumineuse atteint la fin de sa vie utile, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.

MANUEL D'INSTRUCTIONS DE LA HOTTE

CARACTÉRISTIQUES

- Tension de fonctionnement : CA 100 V ~ 265 V 50/60 Hz ;
La plage de surtension est dangereuse.
- L'objectif est fragile, veuillez le transporter et le déplacer avec précaution.



INSTALLATION

- Avant de commencer, assurez - vous de tout éteindre, en particulier les lumières.
- Il est important que les professionnels soient responsables de l'installation.
- cherchez un endroit ouvert pour le placer afin que la chaleur soit mieux dissipée.
- conservez - le dans un endroit où la température est normale.
- Lorsque vous connectez le câble, assurez - vous qu'il est correctement connecté pour éviter les problèmes.
- Lors de l'insertion, assurez - vous qu'il est bien protégé contre l'eau.
- respectez les règles de protection contre l'incendie pour éviter les risques d'incendie.
- Les câbles ont des couleurs spécifiques: brun pour le courant, bleu pour le neutre et jaune pour la terre.
- ne pas installer à l'extérieur

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE

- Éteignez - le toujours avant de procéder à la maintenance.
- nettoyez régulièrement l'écran pour enlever la poussière.
- Il nettoie également le boîtier et le radiateur pour que la chaleur se dissipe correctement.
- Ne jamais utiliser d'eau ou de liquides corrosifs pour le nettoyer; Mieux vaut utiliser un chiffon sec.
- Assurez - vous qu'il fonctionne toujours dans la plage de tension appropriée.


ADVERTÊNCIA

- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, bem como indivíduos com deficiências físicas, sensoriais ou mentais ou falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou treinamento adequados sobre a utilização segura do dispositivo e estejam cientes dos riscos envolvidos.
- É altamente recomendável que as crianças não brinquem com este dispositivo.
- As luminárias não devem ser cobertas com materiais isolantes ou outros materiais semelhantes.
- Este produto possui sistemas de proteção contra sobretensão e/ou sobrecorrente. Se o produto não funcionar corretamente, verifique e substitua os componentes de proteção, se necessário.
- Para limpar as luminárias, use um pano mergulhado em sabão. Evite usar solventes ou pulverizar pesticidas nas lâmpadas para evitar danos.
- Reciclar produtos de acordo com regulamentos para equipamentos elétricos e eletrônicos descartados.
- A fonte luminosa deste tipo de luz não é substituível. Quando a fonte luminosa atingir o fim da sua vida útil, toda a luz deve ser substituída.

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO CAPÔ

CARACTERÍSTICAS

- Tensão de operação: CA 100V ~ 265V 50/60Hz; faixa de tensão de surto é perigosa.
- A lente é frágil, carregue-a e mova-a com cuidado.



INSTALAR

- Antes de começar, certifique-se de desligar tudo, especialmente as luzes.
- É importante que os profissionais sejam responsáveis pela instalação.
- Encontre um lugar aberto para colocá-lo para que o calor possa se dissipar melhor.
- Guarde-o num local com temperatura normal.
- Ao conectar cabos, certifique-se de conectá-los corretamente para evitar problemas.
- Ao inserir, certifique-se de que receba uma boa proteção impermeável.
- Cumprir com os regulamentos de segurança contra incêndios para evitar riscos de incêndio.
- Os cabos têm cores específicas: marrom representa corrente, azul representa neutro e amarelo representa terra.
- Não instalar ao ar livre

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO

- Feche-o sempre antes da manutenção.
- Limpe regularmente a tela para remover poeira.
- Também limpa a carcaça e o radiador para garantir a dissipação adequada do calor.
- Nunca use água ou líquidos corrosivos para limpá-lo; É melhor usar um pano seco.
- Certifique-se de que ele sempre funcione dentro da faixa de tensão apropriada.


OSTRZEŻENIE

- Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku ośmiu lat lub starszym, jak również osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną lub psychiczną lub brakiem doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem że otrzymały odpowiedni nadzór lub szkolenie w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobu i są świadomi związanego z tym ryzyka.
- Zdecydowanie zaleca się, aby dzieci nie bawiły się tym urządzeniem.
- Oprawy nie powinny być pokryte materiałami izolacyjnymi lub innymi podobnymi materiałami.
- Ten produkt posiada systemy zabezpieczające przepięcie i/lub nadprądowe. Jeśli produkt nie działa prawidłowo, sprawdzić i w razie potrzeby wymienić elementy ochronne.
- Aby czyścić oprawy oświetleniowe, należy użyć szmatki zanurzonej w mydle. Unikaj stosowania rozpuszczalników lub rozpylania pestycydów na lampy, aby uniknąć uszkodzeń.
- Recykling produktów zgodnie z przepisami dotyczącymi zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
- Źródło światła tego typu lampy nie jest wymienne. Gdy źródło światła osiągnie koniec żywotności, należy wymienić całą lampę.

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU

CHARAKTERYSTYKA

- Napięcie robocze: AC 100 V ~ 265 V 50/60 Hz;
zakres napięcia udarowego jest niebezpieczny.
- Obiektyw jest delikatny, należy go nosić i przenosić ostrożnie.



INSTALUJ

- Przed rozpoczęciem należy wyłączyć wszystko, zwłaszcza światła.
- Ważne jest, aby profesjonaliści byli odpowiedzialni za instalację.
- Znajdź otwarte miejsce, aby go umieścić, aby ciepło mogło lepiej rozprasać.
- Przechowywać go w miejscu o normalnej temperaturze.
- Podczas podłączania kabli należy je prawidłowo podłączyć, aby uniknąć problemów.
- Podczas wkładania upewnij się, że otrzymuje dobrą wodoodporną ochronę.
- Przestrzegaj przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, aby uniknąć ryzyka pożarowego.
- Kable mają określone kolory: brązowy reprezentuje prąd, niebieski reprezentuje neutralny, a żółty reprezentuje ziemię.
- Nie instalować na zewnątrz

INSTRUKCJE KONSERWACJI

- Zawsze zamykaj go przed konserwacją.
- Regularnie czyść ekran, aby usunąć kurz.
- Czyść również obudowę i grzejnik, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie ciepła.
- Nigdy nie używaj wody lub żrących cieczy do czyszczenia; Najlepiej użyć suchej szmatki.
- Upewnij się, że zawsze działa w odpowiednim zakresie napięcia.


WARNUNG

- Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von acht Jahren oder älter sowie von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen verwendet werden, sofern sie eine angemessene Aufsicht oder Schulung über die sichere Verwendung des Geräts erhalten haben und sich der damit verbundenen Risiken bewusst sind.
- Es wird dringend empfohlen, dass Kinder nicht mit diesem Gerät spielen.
- Leuchten sollten nicht mit Dämmstoffen oder ähnlichen Materialien abgedeckt werden.
- Dieses Produkt verfügt über Überspannungs- und/oder Überstromschutzsysteme. Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, überprüfen Sie die Schutzkomponenten und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.
- Um die Leuchten zu reinigen, verwenden Sie bitte ein in Seife getauchtes Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung von Lösungsmitteln oder sprühen Sie Pestizide auf Lampen, um Schäden zu vermeiden.
- Recyceln von Produkten gemäß den Vorschriften für entsorgte elektrische und elektronische Geräte.
- Die Lichtquelle dieser Art von Lampe ist nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht, muss die gesamte Lampe ausgetauscht werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR HAUBEN

EIGENSCHAFTEN

- Betriebsspannung: AC 100 V ~ 265 V 50/60 Hz; Der Überspannungsbereich ist gefährlich.
- Das Objektiv ist zerbrechlich. Bitte tragen und bewegen Sie es vorsichtig.



INSTALLIEREN

- Bevor Sie anfangen, stellen Sie sicher, alles auszuschalten, besonders die Lichter.
- Es ist wichtig, dass Fachleute für die Installation verantwortlich sind.
- Finden Sie einen offenen Platz, um es zu platzieren, damit die Wärme besser ableiten kann.
- Bewahren Sie es an einem Ort mit normaler Temperatur auf.
- Wenn Sie Kabel anschließen, stellen Sie sicher, dass Sie sie richtig anschließen, um Probleme zu vermeiden.
- Achten Sie beim Einsetzen darauf, dass es einen guten wasserdichten Schutz erhält.
- Beachten Sie die Brandschutzvorschriften, um Brandrisiken zu vermeiden.
- Die Kabel haben spezifische Farben: Braun steht für Strom, Blau für neutral und Gelb für Erde.
- Nicht im Freien installieren

WARTUNGSANWEISUNGEN

- Vor der Wartung immer schließen.
- Reinigen Sie den Bildschirm regelmäßig, um Staub zu entfernen.
- Es reinigt auch das Gehäuse und den Heizkörper, um eine ordnungsgemäße Wärmeableitung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie niemals Wasser oder ätzende Flüssigkeiten, um es zu reinigen; Es ist am besten, ein trockenes Tuch zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass es immer im entsprechenden Spannungsbereich arbeitet.