


MANUAL LM9009

Control Remoto – App Smart Life



Compruebe el encendido del led azul al presionar los botones

 Conectar el Panel LED a la corriente y encenderlo mediante la llave de la luz, simultaneamente presionar durante **3 seg el boton ON/OFF** para terminar la configuración

MODE: 3 Niveles de Intensidad predefinidos: **BAJO / MEDIO / ALTO**

+: Subir la intensidad

-: Bajar la intensidad

 **MODO NOCHE:** Configura la intensidad al 30%