



LM9205

Instruction Manual



La garantía

Este producto tiene 12 meses de garantía. Los clientes pueden obtener servicio gratuito en el punto de venta dentro de los 12 meses. Proporcionamos servicio de pago después de la garantía.

La siguiente situación no puede disfrutar de nuestra garantía:

1. Producto no producido por nuestra empresa.
2. Producto dañado por fuerza mayor como terremoto, incendio, etc.
3. Dañado debido a razones humanas (eliminación no autorizada, la modificación de cualquier componente, instalar, almacenar y utilizar no siguió las instrucciones).

Parámetros del producto

Nombre del producto:	Reloj despertador Rabbit
Modelo del producto:	LM9205
Peso:	174g
Especificaciones:	120×76×117mm
Materiales:	ABS
Rango de temperatura:	0 – 50°C (32 – 122°F)
Tolerancia del reloj:	±18 seg/mes
Duración de la batería:	1200mAh
Tiempo de carga:	4,5 horas
Duración de la batería ligera:	luz alta 10h; luz baja 100h

Modo de apagado retardado de luces

- ① Cuando la luz esté encendida, haga doble clic en la tecla [Luz nocturna/Cuenta atrás/Snooze] para entrar en el modo de apagado retardado de la luz;
- ② Pulse la tecla [+/-] para seleccionar el tiempo, puede elegir 5, 10, 20, 30, 45, 60 minutos, el apagado retardado de la luz se iniciará automáticamente, y la luz se apagará automáticamente una vez transcurrido el tiempo;
- ③ Durante el proceso de apagado retardado, haga clic en la tecla [Luz Nocturna/Cuenta Atrás/Snooze] para ver el tiempo restante del apagado retardado, pulse la tecla [+/-] para volver a seleccionar el tiempo de retardo; haga doble clic en la tecla [Luz Nocturna/Cuenta Atrás/Snooze] Salir para retrasar el apagado de las luces.

Contenido del paquete



Cable USB-C x1



Reloj despertador conejo x1



Manual x1

Consumo de energía

100-60%



60-30%



30-10%



10-0%



- ②Ajuste los minutos: Pulse la [tecla +/-] para sumar o restar el número de minutos, pulse la [tecla de ajuste del despertador] para confirmar;
- ③Ajuste de la repetición de la alarma: Pulse la [tecla +/-] para mover los caracteres intermitentes en los siete días de Sol-Sábado (se selecciona intermitente), pulse la [tecla de luz nocturna/cuenta atrás/snooze] para activar/desactivar el despertador del día seleccionado (al encender la campana de la alarma, el punto se ilumina en la parte inferior, y el punto se apaga cuando se cierra) (totalmente abierto durante siete días significa que suena repetidamente todos los días, y totalmente cerrado significa que suena una sola vez). Pulse [tecla de ajuste del despertador] para confirmar y salir del ajuste del despertador.

Modo repetición

Después de que suene la alarma, pulse la tecla [Luz Nocturna/Cuenta Atrás/Snooze] para entrar en el modo snooze. Después de entrar en el modo snooze, el despertador volverá a sonar pasados 5 minutos, y el modo snooze se puede utilizar un número ilimitado de veces. Pulse la [Tecla de Ajuste del Despertador] para apagar el despertador actual.

Modo cuenta atrás

- ①Cuando las luces estén apagadas, haz doble clic en el botón [Luz nocturna/Cuenta atrás/Snooze] para entrar en el modo de cuenta atrás;
- ②Pulse la tecla [+/-] para sumar o restar minutos, se pueden contar hasta 9 minutos;
- ③Pulse la tecla [Luz nocturna/Cuenta atrás/Snooze] para iniciar el cronometraje
- ④Durante el proceso de cuenta atrás, puede pulsar la tecla [Luz Nocturna/Cuenta Atrás/Snooze] para pausar el cronometraje. Después de pausar el cronometraje, puede pulsar la tecla [+/-] para sumar o restar tiempo a la cuenta atrás y volver a pulsar la tecla [Luz Nocturna/Cuenta Atrás/Snooze] para continuar la cuenta atrás;
- ⑤Durante la cuenta atrás, puede hacer doble clic en la tecla [Luz Nocturna/Cuenta Atrás/Snooze] para salir del modo cuenta atrás;
- ⑥Cuando se acabe el tiempo de la cuenta atrás, sonará un timbre para recordárselo, pulse cualquier tecla para salir del modo cuenta atrás.

Instrucciones de uso

Ajuste de la hora, unidad de temperatura

Mantenga pulsada la [tecla de ajuste de la hora] durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste de la hora:

- ① Ajuste 12/24 horas, pulse [tecla +/-] para cambiar entre 12h/24h, pulse [tecla de ajuste de hora] para confirmar;
- ② Ajuste las horas: pulse la [tecla +/-] para sumar o restar el número de hora, pulse la [tecla de ajuste de hora] para confirmar;
- ③ Ajuste los minutos: El método de operación es el mismo que el anterior;
- ④ Ajuste del año: El método de funcionamiento es el mismo que el anterior;
- ⑤ Configurar el mes: El método de operación es el mismo que el anterior;
- ⑥ Fijar la fecha: El método de operación es el mismo que el anterior;
- ⑦ Ajuste de la unidad de temperatura: pulse la [tecla +/-] para cambiar entre °C/°F, pulse la [tecla de ajuste de hora] para confirmar.

Vista previa del despertador, conmutar

- ① Pulse brevemente el [botón de ajuste del despertador] para entrar en la vista previa del despertador, primero previsualice el primer grupo de despertadores, continúe pulsando brevemente el [botón de ajuste del despertador] para previsualizar los siguientes dos grupos de despertadores paso a paso, hasta que salga de la vista previa;
- ② Conmutar un solo grupo de despertadores: Pulse la [tecla +/-] cuando previsualice un determinado grupo de despertadores para encender y apagar este grupo de despertadores;
- ③ Activar y desactivar todos los despertadores: En la interfaz normal de visualización de la hora, haga doble clic en el [botón de ajuste del despertador] para encender y apagar todos los despertadores.

Ajuste del despertador

En el modo de vista previa, seleccione el despertador cuya hora desee modificar y mantenga pulsada la [tecla de ajuste del despertador] durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste del despertador:

- ① Ajuste las horas: Pulse la [tecla +/-] para sumar o restar el número de la hora, pulse la [tecla de ajuste del despertador] para confirmar;



Tecla de ajuste de la hora

Pulse brevemente para visualizar el mes y la fecha, y prolongue la pulsación durante 2 segundos para acceder al modo de ajuste de la hora.



Tecla de aumento/reducción de números

Al ajustar la hora y el despertador, puedes sumar y restar números; ajusta el tamaño del tono de llamada en la interfaz general.



Tecla de ajuste de la alarma



Pulse brevemente y de forma continua para previsualizar tres conjuntos de relojes despertadores; haga doble clic para cambiar el reloj despertador; cuando previsualice el reloj despertador, mantenga pulsado durante 2 segundos para acceder a la configuración previa actual del reloj despertador. Pulse brevemente y de forma continua para previsualizar tres conjuntos de relojes despertadores; haga doble clic para cambiar el reloj despertador; cuando previsualice el reloj despertador, mantenga pulsado durante 2 segundos para acceder a la configuración previa actual del reloj despertador.



Luz nocturna/Cuenta atrás/Tecla de repetición

Pulsación corta para encender la luz nocturna del despertador, y pulsación larga para ajustar el brillo de la luz nocturna después de encender la luz; cuando suena la alarma, pulsación corta para entrar en el modo de repetición; doble clic para entrar en el modo de cuenta atrás, un solo clic para iniciar o pausar la cuenta atrás durante la cuenta atrás, doble clic de nuevo para salir del modo de cuenta atrás; También se utiliza en la configuración de la alarma para seleccionar la repetición de la alarma para el día de la semana.

Descripción clave



Señal de alarma



Los tres iconos de campana de alarma representan tres grupos de despertadores respectivamente, y el número se ilumina, lo que significa que el despertador de este grupo está encendido.

Zona de visualización de la temperatura

26.5 °C

Visualización en tiempo real de la temperatura en la ubicación del despertador, compatible con Celsius y Fahrenheit.

10:08

Zona de visualización de hora/fecha

En esta zona se visualizan y ajustan la hora, la fecha y el año.

AM
PM

Periodo de tiempo

En el formato de 12 horas, AM se ilumina para la mañana y PM para la tarde; en el formato de 24 horas, este icono no aparece.

Fri
●

Zona de visualización de la semana

Permite visualizar el día de la semana y programar la alarma para que suene repetidamente.



Zona de visualización de la semana

Permite visualizar el día de la semana y programar la alarma para que suene repetidamente.

Warranty card

Name/ID:


Date of purchase:

Telephone:

Customer address:

Reason for returning or exchanging goods:

Instrucciones de visualización



The warranty

This product has 12 months warranty. Customers can get free service at the point of sale within 12 months. We provide paid service after the warranty.

The following situation cannot enjoy our warranty:

1. Product is not produced by our company.
2. Product damaged by force majeure such as earthquake, fire, etc.
3. Damaged due to human reasons (unauthorized removal, modification of any component, install, storage and use did not follow the instructions).

**UK
CA**



RoHS



Product parameters

Product name:	Rabbit Alarm Clock
Product model:	LM9205
Weight:	174g
Specifications:	120×76×117mm
Materials:	ABS
Temperature range:	0 – 50°C (32 – 122°F)
Clock tolerance scope:	±18 sec/month
Battery life:	1200mAh
Charging time:	4.5 hours
Light battery life:	high light 10h; low light 100h

Delay lights off mode

- ①When the light is on, double-click the [Night Light/Countdown/Snooze key] to enter the delayed light-off mode;
- ②Press the [+/- key] to select the time, you can choose 5, 10, 20, 30, 45, 60 minutes, the delayed light off will start automatically, and the light will automatically turn off after the time is over;
- ③During the delay turn-off process, click the [Night Light/Countdown/Snooze key] to view the remaining time of the delay turn-off, press the [+/- key] to reselect the delay time; double-click the [Night Light/Countdown/Snooze key] Exit to delay turning off the lights.

Package Contents



USB-C cable x1



Rabbit Alarm Clock x1



Manual x1

Power Consumption

100-60%



60-30%



30-10%



10-0%



press the [alarm clock setting key] to confirm;

②Set the minutes: Press the [+/- key] to add or subtract the minute number, press the [alarm clock setting key] to confirm;

③Set the alarm to repeat: Press the [+/- key] to move the flashing characters in the seven days of Sun—Sat (flashing is selected), press the [Night Light/Countdown/Snooze Key] to turn on/off the alarm clock of the selected day (turn on the alarm Bell, the dot lights up at the bottom, and the dot turns off when it is closed) (fully open for seven days means repeated ringing every day, and fully closed means single ringing). Press [alarm clock setting key] to confirm and exit the alarm clock setting; the following two groups of alarm clock setting methods are the same as above.

Snooze mode

After the alarm rings, press the [Night Light/Countdown/Snooze key] to enter the snooze mode. After entering the snooze mode, the alarm clock will ring again after 5 minutes, and the snooze mode can be used unlimited times. Press [Alarm Clock Setting Key] to turn off the current alarm clock.

Countdown mode

①When the lights are off, double-click the [Night Light/Countdown/Snooze button] to enter the countdown mode;

②Press the [+/- key] to add or subtract minutes, up to 99 minutes can be counted down;

③Click the [Night Light/Countdown/Snooze key] to start timing;

④During the countdown process, you can click the [Night Light/Countdown/Snooze key] to pause the timing. After pausing the timing, you can press the [+/- key] to add or subtract the countdown time, and click the [Night Light/Countdown/Snooze key] again to continue. countdown;

⑤During the countdown, you can double-click the [Night Light/Countdown/Snooze key] to exit the countdown mode;

⑥When the countdown time is up, a bell will sound to remind you, press any key to exit the countdown mode.

Instructions for use

Time, temperature unit setting

Press and hold the [Time Setting Key] for 2 seconds to enter the time setting mode:

- ①Set 12/24 hours, press [+/- key] to switch between 12h/24h, press [time setting key] to confirm;
- ②Set the hours: press the [+/- key] to add or subtract the hour number, press the [time setting key] to confirm;
- ③Set the minutes: The operation method is the same as above;
- ④Set the year: The operation method is the same as above;
- ⑤Set the month: The operation method is the same as above;
- ⑥Set the date: The operation method is the same as above;
- ⑦Set the temperature unit: press the [+/- key] to switch between °C/ ° F, press the [time setting key] to confirm.

Alarm clock preview, switch

- ①Short press the [alarm clock setting button] to enter the alarm clock preview, first preview the first group of alarm clocks, continue to short press the [alarm clock setting button] to preview the next two groups of alarm clocks step by step, until you exit the preview;
- ②Switch single group alarm clock: Press [+/- key] when previewing a certain group of alarm clocks to turn this group of alarm clocks on and off;
- ③Turn on and off all alarm clocks: In the normal time display interface, double-click the [alarm clock setting button] to turn on and off all alarm clocks.

Alarm clock setting

In the preview mode, select the alarm clock whose time needs to be modified, and press and hold the [alarm clock setting key] for 2 seconds to enter the alarm clock setting mode:

- ①Set the hours: Press the [+/- key] to add or subtract the hour number,



Time setting key

Short press to display the month and date, and long press for 2 seconds to enter the time setting mode.



Number increase/down key

When setting the time and alarm clock, you can add and subtract numbers; set the ringtone size in the general interface.



Alarm setting key



Short press continuously to preview three sets of alarm clocks; double-click to switch the alarm clock; when previewing the alarm clock, press and hold for 2 seconds to enter the current preview alarm clock setting. Short press continuously to preview three sets of alarm clocks; double-click to switch the alarm clock; when previewing the alarm clock, press and hold for 2 seconds to enter the current preview alarm clock setting.



Night light/Countdown/Snooze key

Short press to turn on the alarm clock night light, and long press to adjust the brightness of the night light after turning on the light; when the alarm rings, short press to enter the snooze mode; double-click to enter the countdown mode, single-click to start or pause the countdown during the countdown, double-click again to exit the countdown mode ; Also used in the alarm settings to select the repeating alarm for the day of the week.

Key Description



Alarm sign



The three alarm bell icons represent three groups of alarm clocks respectively, and the number lights up, which means that the alarm clock of this group is on.

Temperature display area

26.5 °C

Real-time display of the temperature at the location of the alarm clock, supporting Celsius and Fahrenheit.

Time/date display area

10:08

Display and set time, date and year are all in this display area.

AM
PM

Time period

In 12-hour format, AM lights up for morning and PM lights up for afternoon; in 24-hour format, this icon does not display.

Fri
●

Week display area

Used to display the day of the week and set the alarm to ring repeatedly.



Power sign

It can display how much power is left in the battery in the current alarm clock. When there is no power, it needs to be charged in time.

Display instructions

